

◆脫菜機使用步驟◆

1. 放置機器處的地方要平整，**不可傾斜**，機器本身傾斜，使用時會造成機器損壞，將濾袋用清水洗乾淨，浸泡濕潤。
2. 把要脫水的物品放入濾袋內，再將濾袋放入脫水內桶內，將濾袋內物品平均整理放好，在脫水內桶內扣上**塑膠壓板**置於適當溝槽內，使**塑膠壓板**可以剛好壓住濾袋。
3. 手離開機器，插上電源插頭，按下電源開關，置於 [I] 電源燈亮，讓馬達運轉 1~2 秒後按下電源開關，置於 [0] 電源燈滅停止運轉，使脫水內桶繼續慣性旋轉，好讓濾袋內的物品更加平均分佈於脫水內桶內（機器運轉中，請不要將手伸入機器，避免危險）
4. 重複步驟 3. 操作 2~3 次，檢查脫水內桶慣性旋轉時，有無偏擺幅度過大，如有偏擺幅度過大現象，不可強行連續運轉（脫水內桶偏擺幅度過大，會造成脫水內桶變形，馬達軸心彎曲，機器損壞產生），這時要按下電源開關，置於 (0) 電源燈滅停止運轉，待脫水內桶完全停止後，拿出**塑膠壓板**，再重新步驟 2. 操作後，再重複步驟 3. 操作 2~3 次，如檢查運轉正常沒問題，蓋上外桶身平蓋後，即可連續運轉脫水，靜待物品脫水完成。※濾袋為消耗品，會隨使用狀況及清潔程度，濾袋濾孔也會逐漸阻塞，造成濾袋**脫水效率變差**，可承載脫水容量及重量減少，請定時更換新品濾袋，避免上述問題情形發生。

※一次脫水量限重 6 公斤（是指脫水物未脫水前，脫水物含水的重量）。

◆清洗步驟◆

傳統式 脫漿（菜）機種的外桶身和下座是不可分開的；唯有分離式脫漿（菜）機種的外桶身和下座才可分開，分離式脫漿（菜）的機種，外桶身和下座組合後，用桶身固定束環固定，而組合固定處之間，並不是完全密封，仍有細微間隙，此細微間隙是防止液體排水不及或出水口有阻塞時排水不良現象，可以從這個細微間隙流出，防止液體溢過下座中心馬達防溢環，避免馬達損壞，細微間隙並不會產生震動異音和鬆脫，所以在正常使用時會因為內桶旋轉時所產生的風壓有可能偶發生少許的液體會由細微間隙從桶身固定束環處流出，為正常現象。

※第一次使用，請把漏斗蓋或平蓋拿開、外桶身和下座分開，用洗碗精將漏斗蓋或平蓋、外身桶、脫水內桶、集中排水部分清洗乾淨，下座外壁用乾淨濕抹布擦拭，即可組裝使用。

1. 按下電源開關，置於「0」電源燈滅，拔下電源插頭，把漏斗蓋或平蓋拿開。
2. 待脫水內桶完全停止後，將濾袋拿出脫水內桶，再把濾袋內東西取出，濾袋立即用清水浸泡，避免濾袋濾孔硬化阻塞，如果發生濾袋濾孔阻塞情形，將不會恢復原始過濾功能，浸泡清洗乾淨後，將濾袋放入脫水桶內稍加整平，手離開機器，插上電源插頭，按下電源開關，置於〔I〕電源燈亮，讓馬達運轉10秒使濾袋脫水乾淨，然後按下電源開關，置於〔0〕電源燈滅停止運轉。
3. 待脫水內桶完全停止後，再將步驟2. 重複多做幾次，觀察濾袋脫水出來水為乾淨透明無色的水，取出濾袋後加以陰乾，可延長濾袋使用壽命（機器運轉中，請不要將手伸入機器，避免危險）。
4. 按下電源開關，置於「0」電源燈滅停止運轉，拔下電源插頭，待脫水內桶完全停止後，把外桶身和下座分開，將漏斗蓋或平蓋、外桶身、脫水內桶、集中排水部分清洗乾淨，下座外壁用乾淨濕抹布擦拭，即可再次組裝使用。