

材料:圓規刀、紗布、  
去膠劑、美工刀

## 安裝步驟表

⚠️ 安裝最佳方式是拆下水槽倒立黏貼震動子，若不方便拆卸請依下列方式拆裝

### 步驟一

將水槽底部泡棉，用圓規刀割出震動盪子要用四個孔位，再使用美工刀將殘膠去除。



### 步驟二

將四個孔水槽底部的面，使用紗布拋光，不要有泡棉殘膠即可。(可買去膠劑較快清除)



△支撐桿預先調整好高度及角度(在地板畫個記號可讓定位為子更準確)，這是為了讓震盪子完全貼緊水槽底部，因為各家水槽底部不一定是平整，應事先調整好支撐桿。



### 步驟三

震盪子面朝上，先將A膠適量塗滿震盪子面，再將B膠同樣的劑量塗上，並混合均勻。(於30秒內迅速完成塗膠，並黏上水槽底部，用最快速度將桿子撐好)

